

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0308023
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造者等名称	太平洋マテリアル株式会社
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

太平洋

SLプライマー

耐 アルカリ性に
優れています。

セルフレベリング材
施工後の下地からの
気泡発生を
低減
させます。

**3つの
特長**

セルフレベリング材
の付着力を向上させ、
安定した接着力を
保持します。

本製品は、太平洋セルフレベリング材シリーズ（太平洋生SL、太平洋SL、太平洋薄塗りSL）の専用プライマーとしてご使用下さい。

性能試験

■混入法としての性能
JIS A 6203(セメント混和用ポリマーディスパーション及び再乳化形粉末樹脂)

試験項目	SLプライマー	品質規格
曲げ強さ	8.4	8.0N/mm ² 以上
圧縮強さ	24.9	24.0N/mm ² 以上
接着強さ	2.16	1.0N/mm ² 以上
吸水率	8.5	10.0%以下
透水量	10	15g以下
長さ変化率	0.046	0～0.15%

成分・性状

成分	アクリル系ラテックス
外観	乳白色
全固形分	45%
P H	8
粘度	100cps
比重	1.02

データは、当社で評価したものです。
データは代表値であり、品質保証ではございません。



アクリル系ラテックス
(18kg缶)

使用方法

太平洋SLプライマーの塗布は、セルフレベリング材施工の前日に行います。

1 下地の清掃

- 下地の汚れ、塵埃、油分等は、接着不良の原因となりますので入念に清掃して下さい。清掃は、工業用掃除機を使用して下さい。
- また、雨打たれ等によりレイタンスが発生している下地はポリッシャー又はワイヤーブラシ等により完全に除去してください。

2 不陸箇所の修正

- 仕上がりレベルより高い部分は事前に削り取って下さい。

3 隙間及び開口部のシール

- セルフレベリング材は流動性が高く、わずかな隙間でも流出しますので、モルタルで完全にシールして下さい。特に、電気ボックス、壁奥、パイプ廻り、エレベーター廻り等は漏れやすいので注意して下さい。また、開口部のシールもモルタル等で処理して下さい。

4 太平洋SLプライマーの塗布

- 太平洋SLプライマーは必ず2度塗ります。(軽量コンクリート等、吸水が大きい下地の場合等は3回塗りして下さい)
1回目は太平洋SLプライマー 5倍希釈液で塗布し十分に浸透させます。乾燥後2回目を3倍希釈液で塗布します。

希釈割合

塗布手順	太平洋SLプライマー	水
1回目塗布(5倍液)	1	4
2回目塗布(3倍液)	1	2

- 標準施工面積 100～120㎡/18kg缶(塗布量 150g/㎡～180g/㎡)
- ローラー、水切りトンボ、スプレー等の塗布は、塗布量が少なくなり、付着力低下及び気泡発生の原因となりますので避けて下さい。
- 太平洋SLプライマー塗布後、踏み込まぬように注意し十分に乾燥させます。
但し、2日以上乾燥養生は塵埃等の付着によりセルフレベリング材の付着力が低下する場合がありますので避けて下さい。

施工上の注意

- 気温が3℃以下になるような条件のもとでは使用を見合わせて下さい。
- ご使用は換気の良い場所で行い、必要に応じて保護眼鏡・保護手袋を着用して下さい。

貯蔵上の注意

- 直射日光の当たる場所を避け、3℃～40℃の状態保管して下さい。なお、使い残しの場合は必ず密封の状態にて同様の条件で保管して下さい。
- 購入後6ヶ月以内にご使用して下さい。

安全上の注意

- 太平洋SLプライマーを誤飲した場合は、多量の水又は食塩水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 太平洋SLプライマーが皮膚に付着すると肌荒れを起こす場合がありますので、直ちに清水で十分に洗浄して下さい。
- 太平洋SLプライマーが誤って目に入った場合は、直ちに清水で洗浄し医師の診断を受けて下さい。
- 廃液として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。



太平洋マテリアル株式会社

URL <http://www.taiheiyo-m.co.jp>

本社	〒114-0014 東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKA タワー 15 階 営業本部 機能性材料営業部	☎03-5832-5217
北海道支店	〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5-1-3 日本生命北門館ビル	☎011-221-5855
東北支店	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル	☎022-221-4511
東京支社	〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端 ASUKA タワー16階	☎03-5832-5241
中部支店	〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル	☎052-452-7141
関西支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル	☎06-7668-6001
中国支店	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 三井生命広島駅前ビル	☎082-261-7191
四国支店	〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル	☎087-833-5758
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル	☎092-781-5331

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがありますのでご了承願います。